




ATTENTION / WARNING


L'utilisation d'une substance autre que l'eau pourrait endommager et causer un bris d'équipement. Évitez tout contact et entreposage avec des produits ménagers, chimiques et corrosifs. Ne pas nettoyer avec des produits rugueux ou des matières abrasives.

Using a substance other than water could damage and cause equipment failure. Avoid contact and storage with household products, chemicals and corrosive. Do not clean with rough or abrasive materials.


ÉTAPES / STEPS



01
Étanchez et vissez le connecteur fileté fourni dans l'installation prévu a cet effet.
Screw the threaded connector supplied in the installation intended for this purpose.




02
IMPORTANT : Cette étape évite les risques de fuites.
Comblez l'ouverture entre le mur et le connecteur en appliquant un cordon de silicone.
IMPORTANT : This step prevents risk of leaks.
Fill the opening between the wall and connector by applying a bead of silicone.



03
Dévissez préalablement les vis allen. Insérez la tête de douche sur le connecteur. Utilisez la rosace si nécessaire (non obligatoire).
Previously unscrew set screws. Slide showerhead on connector. Use flange if needed (not required).


PIÈCES / PARTS




Vérifiez que toutes les pièces de votre tête de douche sont dans l'emballage. / Make sure you have all the parts in hand.

LISTE DES PIÈCES / PARTS LIST

- 01 Tête pluie / Showerhead
- 02 Connecteur / Connector
- 03 Rosace / Flange



04
Vissez les 2 vis allen.
Screw in both set screws.



05
Ajustez l'angle de la tête pluie selon ce que vous souhaitez. PROFITEZ-EN!
Adjust angle of the showerhead as needed. ENJOY !

ENTRETIEN / MAINTENANCE

Pour nettoyer votre tête de douche un savon doux, de l'eau chaude et un linge doux suffiront pour faire disparaître saletés, taches et traces d'accumulation de savon. Rincez après le nettoyage et asséchez avec un linge doux et sec pour retrouver le lustre original de votre douchette. La garantie sera nulle et non avenue dans les cas d'utilisation de produits nettoyants inadaptés (particulièrement ceux contenant des agents abrasifs, cires, alcools, ammoniacaux, javellisants, acides, des solvants ou autres produits chimiques corrosifs), qu'ils soient utilisés par l'acheteur ou par un tiers pour l'acheteur/propriétaire.

A mild detergent, warm water and a soft cloth will remove normal dirt and soap accumulations on your showerhead surface. Rinse thoroughly after cleaning and wipe with a soft dry cloth to restore original luster on its surface. Do not use harsh abrasives cleaners to clean your faucet. The warranty will be void in case of use of unsuitable cleaning products (especially those containing abrasive cleansers, waxes, alcohols, ammoniated, bleach, acids, solvents or other harsh chemicals), whether they are used by the purchaser or a third party for the buyer/owner.